Burkhalter Architekten AG
Markus Burkhalter Dipl Arch ETH/SIA
Talgut-Zentrum 25
CH-3063 Ittigen/Bern
Tel. 031 925 84 84

Nr. Objekt	Nr. Plan	Massstab	Rangfolge	Datum gez.	Datum rev.
441	354	1:100	1.05 v. 90	22.06.18 / EP	22.10.2020

Revision

Breitenacker Kehrsatz

Haus 2-8

Erdgeschoss

± 0.00 = Haus 2 565.44, Haus 4 565.47, Haus 6 565.50 M.ü.M.

Änderungsvermerke:

	Datum	Beschreib	
A	19.11.19	Gardinenbox, Schächte, Diversas	EP
B	25.02.19	Anpassungen Innenmaßstab, Diversas	EP
C	29.05.19	Anpassungen Fensterlaibungen, Sonnenstoren, Diversas	EP
D	06.08.19	Kniegeländerverstärkungen	EP
E	20.10.20	laufende Projektanpassungen	EP
F	22.10.20	Revision	EP

MFB FC: **Metallfensterbank bis AK Fermacell**

MFB AKF+3cm: **Metallfensterbank bis Aussenkante Fassade + 3cm**

Projektbeteiligte:

Bauherr:	Burgergemeinde Bern Immobilien Immobilienbewirtschaftung Sennhofplatz 2, 3001 Bern	Tel. Mail
Bauherrenvertreter:	Burgergemeinde Bern Immobilien Dienstanwendung IT Andreas Stähli Sennhofplatz 2, 3001 Bern	Tel. 031 328 66 35 Mail andreas.staehli@gbern.ch
Architekt:	Burkhalter Architekten AG Markus Burkhalter Talgut-Zentrum 25, 3063 Ittigen	Tel. 031 925 84 84 Mail mail@burkhalterag.ch
Projektleitung:	Burkhalter Architekten AG Adrian Baltisch Talgut-Zentrum 25, 3063 Ittigen	Tel. 031 925 84 82 Mail adrian.baertschi@burkhalterag.ch
Bauingenieur:	Bachmann & Meier AG Andreas Keller Gaswerkstrasse 15, 3000 Bern 31	Tel. 031 350 88 88 Mail andreas.keller@bachmannmeier.ch
Elektroingenieur:	Schneider AG Thomas Schneider Fellenbergstrasse 2, 3053 Münchenbuchsee	Tel. 031 868 19 19 Mail info@schneider.ch
HLKS-Planer:	Energiebar AG Bern David Maurer Obere Zollgasse 75, 3072 Ostermundigen	Tel. 031 925 37 37 Mail d.maurer@energiebar-bern.ch
Bauph.:	Spuhler+ÖTB+[illegible] AG Andreas Öttli Eichweg 1, 3303 Zollikofen	Tel. 031 918 07 73 Tel. 078 664 66 46 Mail header.segment@header.ch
Kp.:[illegible]	P.Ö.L. [illegible] P.Ö.L. [illegible] P. [illegible]	Tel. 031 320 30 40 Mail m.bonin@meierpartner.ch

Legende:

Türhöhen: Fensterbänke: OK Inferior fertig Boden, resp. OK Schwelle bis UK rohe Stürz. Die Masse der Türen in Leichtbauwänden sind

Fensterhöhen: OK Brüstung fertig bis UK Sturz roh resp. UK Sturz fertig bei Verkleidungen.

Allgemein: Alle Masse sind Rohmasse, soweit nicht anderes vermerkt ist. Sämtliche Masse sind vom Unternehmer am Bau zu überprüfen. Massabweichungen sind dem Architekten vor Beginn der Arbeit zu melden. Für alle Arbeiten haftet der Unternehmer auf Vollständigkeit und Richtigkeit hin zu überprüfen. Ungenügende oder fehlende Angaben sind der Bauleitung und dem Architekten unverzüglich mitzuteilen.Der Unternehmer hat seine Rase und Werkzeichnungen vor Beginn der Ausführung mit den Plänen der anderen zur Genehmigung einzureichen. Im Weiteren wird auf die Bestimmungen des Werkvertrages aufmerksam gemacht.

Raumstempel

Bezeichn.	
Digitale Nutzfläche	[illegible]
Raum-Nr.	
Raum-Name	
Nutzeinheit	

Hinweise auf andere Pläne

A. / R.Nr.	Schnitt 1:50
1 / R.Nr.	Fassadenschnitt 1:20

Beton	BBR	=	Bruststückgeste roh
	HBR	=	Brüstungsteile fertig
	SW	=	Schwellbereich fertig
Backstein	RST	=	Sturzteile roh
	FST	=	Sturzteile fertig
Kalksandstein	BA	=	Bodenniveaustauf
Wärmedämmung	K	=	Kurtail
	FAH	=	Fallhandlaufororen
Vorfabriziertes Betonelement	FAL	=	Fallnull laden
	WR	=	Wasserwaer
Leichtbauwand	MFB	=	Metallfensterbank